

FERRO®

FSWL



ferro.pl/strefa-profesjonalisty-instalatorzy

PL

Opis

Bezprzewodowy czujnik FSWL jest przeznaczony do współpracy ze sterownikami posiadającymi komunikację bezprzewodową (schemat B). Czujniki montuje się w poszczególnych strefach grzewczych. Przesyłają one informacje o aktualnej temperaturze do listwy, która na tej podstawie steruje zaworami termostatycznymi (otwierając je, gdy pomieszczenie jest niedogrzane i zamykając po osiągnięciu temperatury zadanej w pomieszczeniu).

Rejestracja

Czujnik należy zarejestrować w określonej strefie. W tym celu w urządzeniu głównym wybieramy funkcję Menu > Menu instalatora >Strefy > Strefa... > Czujnik pokojowy > Wybór czujnika > Bezprzewodowy. Po naciśnięciu ikony Rejestracja należy wcisnąć przycisk komunikacji (1) w wybranym czujniku temperatury FSWL (schemat A).

Po prawidłowo przeprowadzonym procesie rejestracji na wyświetlaczu urządzenia głównego pojawi się odpowiedni komunikat.

UWAGA

Do jednej strefy może być przypisany maksymalnie jeden czujnik pokojowy.

Należy pamiętać o poniższych zasadach:

- W każdej strefie można zarejestrować maksymalnie jeden czujnik temperatury.
- Zarejestrowanego czujnika nie można wyrejestrować a jedynie wyłączyć jego działanie poprzez zaznaczenie opcji Wyłączony w podmenu danej strefy.
- Proba zarejestrowania czujnika w strefie, w której jest już zarejestrowany inny czujnik spowoduje wyrejestrowanie pierwszego, zarejestrowanie drugiego.
- Proba zarejestrowania czujnika, który jest już zarejestrowany w innej strefie spowoduje wyrejestrowanie go z pierwszej strefy i zarejestrowanie w nowej strefie.

Dla każdego czujnika pokojowego przypisanego do określonej strefy można ustawić osobną temperaturę zadaną oraz harmonogram tygodniowy. Zmiany tych ustawień można dokonać zarówno w menu sterownika (Menu główne / Czujniki) jak poprzez stronę emodul.eu.

Dane techniczne

Zasilanie: baterie 2xAAA, 1,5V
Zakres pomiaru temperatury: 5÷35°C
Błąd pomiaru: ±0,5°C
Częstotliwość: 868MHz

Deklaracja zgodności UE

Firma TECH STEROWNIKI II Sp. z o.o., z siedzibą w Wierpzu (34-122), przy ulicy Biała Droga 31, deklaruje na wyłączną odpowiedzialność, że produkowany przez nas bezprzewodowy czujnik temperatury FSWL jest zgodny z następującymi wymaganiami unijnego prawodawstwa i spełnia wymagania następujących Dyrektyw Parlamentu Europejskiego: 2014/53/UE Urządzenia radiowe, 2009/125/WE Ekoprojekt, 2017/2102/UE (2011/65/UE) Ograniczenie stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym. Do ocen zgodności zastosowano następujące normy zharmonizowane oraz normy techniczne: EN IEC 60730-2-9:2019, EN 60730-2-9:2010 art. 3.1a bezpieczeństwa użytkowania, EN 60730-1:2016 art. 3.1a bezpieczeństwa użytkowania, EN 62479-2010 art. 3.1 a ocena zgodności elektronicznych i elektrycznych urządzeń małej mocy z ograniczeniami podstawowymi dotyczącymi ekspozycji ludności w polach elektromagnetycznych (10 MHz - 300 GHz), ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) art.3.1b kompatybilność elektromagnetyczna, ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03) art.3.1 b kompatybilność elektromagnetyczna, ETSIEN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02) art.3.2 skuteczne i efektywne wykorzystanie widma radiowego, ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) art.3.2 skuteczne i efektywne wykorzystanie widma radiowego, EN IEC 63000:2018 RoHS.

Uwagi

Firma Tech Sterowniki nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania systemu. Zasięg jest uzależniony od warunków, w których odbywają prace. Wpływ na zasięg ma także konstrukcja oraz materiały wykorzystane w budowie. Producent zastrzega sobie prawo do udoskonalania urządzeń, aktualizowania oprogramowania oraz związanz z nimi dokumentacja. Grafiki mają charakter poglądowy i mogą nieco odbiegać od rzeczywistego wyglądu. Schematy są przykładowe. Wszelkie zmiany są na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej producenta.

Bezpieczeństwo

Producent zastrzega sobie prawo do dokonania zmian konstrukcji. Ilustracje mogą zawierać wyposażenie dodatkowe. Technologia druku może mieć wpływ na różnice w przedstawionych kolorach. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy przeczytać uważnie poniższe przepisy. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może być przyczyną obrażeń ciała i uszkodzeń urządzenia. Nijniejszą instrukcję należy starannie przechowywać.

Ostrzeżenie

Urządzenie nie może być wykorzystywane niezgodnie z jego przeznaczeniem. Montażu powinna dokonać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje. Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez dzieci. Urządzenie nie jest wodoodporne. Produktu nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Producent gwarantuje prawidłowe działanie urządzenia przez okres 24 miesięcy od daty zakupu urządzenia klientowi.
* Warunki gwarancji wraz z kartą gwarancyjną, pełnym tekstem deklaracji zgodności UE oraz instrukcją obsługi dostępne są na stronie internetowej www.ferro.pl

CZ

Popis

Bezdrtátové čidlo FSWL je určeno pro práci s ovládací s bezdrátovou komunikací (schéma B). Senzory jsou instalovány v jednotlivých topných zónách. Ty posílají informaci o aktuální teplotě do pásů, který na tomto základě ovládá termostatické ventily (otevírá je při nedostatečné místnosti a zavírá při dosažení nastavené teploty v místnosti).

Registrace

Senzor musí být zaregistrován v konkrétní zóně. Chcete-li to provést, vyberte na hlavním zařízení funkci Instalční menu > >zóny > zóny... > Pokojové čidlo > výběr čidla > bezdrátové. Po stisknutí

ikony Registrace stiskněte komunikační tlačítko (1) na vybraném teplotním čidle FSWL (diagram A). Po úspěšném procesu registrace se na displeji hlavního zařízení zobrazí zpráva.

POZNÁMKA

K zóně může být přiřazeno maximálně jedno pokojové čidlo.

Vezměte prosím na vědomí následující:

- V každé zóně může být registrováno maximálně jedno teplotní čidlo.
- Registrovaný senzor nelze zrušit, ale pouze deaktivovat výběrem možnosti Zakázáno v podmenu dané zóny.
- Při pokusu o registraci senzoru v zóně, kde je již zaregistrován jiný senzor, dojde ke zrušení registrace prvního senzoru, registraci druhého.
- Při pokusu o registraci senzoru, který je již zaregistrován v jiné zóně, dojde ke zrušení jeho registrace v první zóně a k jeho registraci v nové zóně.
- Pro každé pokojové čidlo přiřazené ke konkrétní zóně můžete nastavit samostatnou nastavenou teplotu a týdenní plán. Tato nastavení lze změnit jak v menu ovládače (Main Menu / Senzor), tak na stránce emodul.eu.

Technické údaje

Moc: baterie 2xAAA, 1,5V
Rozsah měření teploty: 5÷35°C
Chyba měření: ±0,5°C
Frekvence: 868MHz

EU prohlášení o shodě

Společnost TECH STEROWNIKI II Sp. z o.o., se sídlem ve Wierpzu (34-122), na ulici Biała Droga 31, na svou výhradní odpovědnost prohlašuje, že námi vyráběné bezdrátové teplotní čidlo FSWL splňuje následující požadavky právních předpisů EU a splňuje požadavky následujících směrnic Evropského parlamentu: 2014/53/EU Rádiová zařízení, 2009/125/ES Ekodesign, 2017/2102/EU (2011/65/EU) Omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Pro posuzování shody byly použity tyto harmonizované normy a technické normy: EN IEC 60730-2-9:2019, EN 60730-2-9:2010 čl. 3.1a bezpečnost používání, EN 60730-1:2016 čl. 3.1a bezpečnost používání, EN 62479-2010 Článek 3.1 a posuzování shody elektrických a elektrických zařízení s nízkým výkonem se základními limity expozice veřejnosti elektromagnetickým polem (10 MHz - 300 GHz), ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) čl.31b elektromagnetická kompatibilita, ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03) čl.31 b elektromagnetická kompatibilita, ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02) čl. 3.2 efektivní a efektivní využití rádiového spektra, ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) Článek 3.2 účinné a efektivní využívání rádiového spektra EN IEC 63000:2018 RoHS.

Komentáře

Tech Drivers nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím systému. Dosah závisí na podmínkách, ve kterých zařízení pracuje. Sortiment je také ovlivněn designem a materiály použitými při konstrukci. Výrobce si vyhrazuje právo vylepšovat zařízení, aktualizovat software a související dokumentaci. Grafika je pouze orientační a může se mírně lišit od skutečného vzhledu. Diagramy jsou příkladné. Jakékoli změny jsou průběžně aktualizovány na webových stránkách výrobce.

Bezpečnost

Výrobce si vyhrazuje právo na změny designu. Ilustrace mohou obsahovat volitelnou výbavu. Technologie tisku může ovlivnit rozdíly v zobrazení barvách. Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte následující předpisy. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění osob a poškození spotřebiče. Tento návod pečlivě uschovejte.

Varování

Spotřebič nesmí být používán k jinému účelu, než ke kterému je určen. Instalaci by měla provádět osoba s odpovídající kvalifikací.

Spotřebič není určen pro použití dětmi.

Zařízení není vodotěsné.

Výrobek nesmí být vyhazován do běžných nádob na odpad. Je odpovědností uživatele odevzdat odpadní zařízení na určené sběrné místo pro recyklaci odpadů vzniklého z elektrických a elektronických zařízení.

Výrobce garantuje správnou funkci zařízení po dobu 24 měsíců od data zakoupení zařízení zákazníky.

* Záruční podmínky spolu se záručním listem, úplným zněním EU prohlášení o shodě a uživatelskou příručku jsou k dispozici na webových stránkách společnosti www.ferro.pl

SK

Popis

Bezdrtátový senzor FSWL je určený na prácu s ovládacími s bezdrátovou komunikáciou (schéma B). Snímače sú inštalované v jednotlivých vykurovacích zónach. Posielajú informácie o aktuálnej teplote na pásik, ktorý na tomto základe ovláda termostatické ventily (otvára ich, keď je miestnosť prehriata, a zatvára, keď sa dosiahne nastavená teplota v miestnosti).

Registrácia

Snímač musí byť zaregistrovaný v konkrétnej zóne. Ak to chcete urobiť, vyberte funkciu Inštalčná menu > >zóny > zóna... > Výber izbového senzora > senzor > bezdrôtové pripojenie na hlavnom zariadení. Po stlačení ikony registrácie stlačte komunikačné tlačidlo (1) na zvolenom snímači teploty FSWL (schéma A). Po úspešnom procese registrácie sa na displeji hlavného zariadenia zobrazí správa.

POZNÁMKA

Zóne je možné priradiť maximálne jeden izbový senzor.

Vezmite prosím na vedomie nasledovné:

- V každej zóne je možné zaregistrovať maximálne jeden snímač teploty.
- Registrovaný senzor nie je možné odhlásiť, ale iba zakázať výberom možnosti Vypnúť v podmenu danej zóny.
- Pokus o registráciu senzora v zóne, kde je už zaregistrovaný iný senzor, zruší registráciu prvého snímača, registráciu druhý.
- Pokus o registráciu senzora, ktorý je už zaregistrovaný v inej zóne, ho odhlási z prvej zóny a zaregistruje v novej zóne.
- Pre každý izbový senzor priradený ku konkrétné zóne môžete nastaviť samostatnú požadovanú teplotu a týždenný plán. Tieto nastavenia je možné zmeniť v ponuke ovládača (Hlavné menu / Senzor) aj na stránke emodul.eu.

Výhlásenie dľa EÚ

Sila: batérie 2xAAA, 1,5V
Rozsah merania teploty: 5÷35°C
Chyba merania: ±0,5°C
Frekvencia: 868 MHz

Vyhlasenie o zhode EÚ

Spoločnosť TECH STEROWNIKI II Sp. z o.o., so sídlom vo Wierpzi (34-122), na ulici Biała Droga 31, vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že nami vyrobený bezdrôtový snímač teploty FSWL spĺňa nasledujúce požiadavky legislatívy EÚ a spĺňa požiadavky nasledujúcich smerníc Európskeho parlamentu: 2014/53/EÚ Rádiové zariadenia, Ekodizajn 2009/125/ES, 2017/2102/EÚ (2011/65/EÚ) Obmedzenie používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach. Na posudzovanie zhody sa použili tieto harmonizované normy a technické normy: EN IEC 60730-2-9:2019, EN 60730-2-9:2010 čl. 3.1a bezpečnosti používania, EN 60730-1:2016 čl. 3.1a bezpečnosti používania, EN 62479-2010 článok 3.1 a posudzovanie súladu elektrických a elektrických zariadení s nízkym výkonom so základnými limitmi vystavenia verejnosti elektromagnetickým poľom (10 MHz – 300 GHz), ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) art.3.1 b elektromagnetická kompatibilita, ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03) art.3.1 b elektromagnetická kompatibilita, ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02) čl. 3.2 účinné a efektívne využívanie rádiového spektra, ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) Článok 3.2 účinné a efektívne využívanie rádiového frekvenčného spektra, EN IEC 63000:2018 RoHS.

Komentáře

Tech Drivers nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním systému. Dosah závisí od podmienok, v ktorých zariadenie pracuje. Sortiment je ovplyvnený aj dizajnom a materiálmi použitými pri konštrukcii. Výrobca si vyhrazuje právo vylepšovať zariadenia, aktualizovať softvér a súvisiacu dokumentáciu. Grafika je len orientačná a môže sa mierne líšiť od skutočného vzhľadu. Diagramy sú príkladné. Akékoľvek zmeny sú priebežne aktualizované na webovej stránke výrobcu.

Bezpečnosť

Výrobca si vyhrazuje právo na zmeny v dizajne. Ilustrácie môžu obsahovať voľiteľnú výbavu. Technológia tlače môže ovplyvniť rozdiely v zobrazených farbách. Pred použitím spotrebiča si pozorne prečítajte nasledujúce predpisy. Nedodržanie týchto pokynov môže mať za následok zranenie osôb a poškodenie spotrebiča. Tento návod si starostlivo uschovajte.

Varovanie

Spotrebič sa nesmie používať na iný účel, než na ktorý je určený. Inštaláciu by mala vykonať osoba s príslušnou kvalifikáciou.

Spotrebič nie je určený na používanie deťmi.

Zariadenie nie je vodotesné.

Výrobok sa nesmie likvidovať v bežných nádobách na odpad. Je zodpovednosťou používateľa odevzdať odpadové zariadenie na určené zberné miesto na recykláciu odpadů vzniknutého z elektrických a elektronických zariadení.

Výrobca zaručuje zákazníkom správnú prevádzku zariadenia po dobu 24 mesiacov od dátumu zakúpenia zariadenia.

* Záručnú podmienku spolu so záručným listom, úplným znením vyhlásenia o zhode EÚ a používateľskou príručkou sú k dispozícii na webovej stránke www.ferro.pl

EN

Description

The FSWL wireless sensor is designed to work with controllers with wireless communication (diagram B). The sensors are installed in the individual heating zones. They send information about the current temperature to the strip, which on this basis controls the thermostatic valves (opening them when the room is underheated and closing them when the set temperature in the room is reached).

Registration

The sensor must be registered in a specific zone. To do this, select the Installer Menu >>Zones > Zone... > Room Sensor > Sensor Selection > Wireless function on the main device. After pressing the Registration icon, press the communication button (1) on the selected FSWL temperature sensor (diagram A). After a successful registration process, a message will appear on the display of the main device.

Remark

A maximum of one room sensor can be assigned to a zone.

Please note the following:

- A maximum of one temperature sensor can be registered in each zone.
- A registered sensor cannot be deregistered, but only disabled by selecting the Disabled option in the submenu of a given zone.

- Attempting to register a sensor in a zone where another sensor is already registered will deregister the first sensor, enroll the second.

- Attempting to register a sensor that is already registered in another zone will deregister it from the first zone and register it in the new zone.

For each room sensor assigned to a specific zone, you can set a separate set point temperature and a weekly schedule. These settings can be changed both in the controller menu (Main Menu / Sensors) and via the emodul.eu page.

Technical data

Power: batteries 2xAAA, 1.5V
Temperature measurement range: 5÷35°C
Measurement error: ±0.5°C
Frequency: 868MHz

EU Declaration of Conformity

The company TECH STEROWNIKI II Sp. z o.o., with its registered office in Wierpż (34-122), at 31 Biała Droga Street, declares on its sole responsibility that the FSWL wireless temperature sensor manufactured by us complies with the following requirements of the EU legislation and meets the requirements of the following Directives of the European Parliament: 2014/53/EU Radio Equipment, 2009/125/EC Ecodesign, 2017/2102/EU (2011/65/EU) Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment. The following harmonised standards and technical standards were used for conformity assessments: EN IEC 60730-2-9:2019, EN 60730-2-9:2010 art. 3.1a safety of use, EN 60730-1:2016 art. 3.1a safety of use, EN 62479-2010 Article 3.1 and the assessment of compliance of low-power electronic and electrical equipment with the basic limits on public exposure to electromagnetic fields (10 MHz - 300 GHz), ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) art.3.1b electromagnetic compatibility, ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03) art.3.1 b electromagnetic compatibility, ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02) art.3.2 effective and efficient use of radio spectrum, ETSIEN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) Article 3.2 Effective and efficient use of radio spectrum, EN IEC 63000:2018 RoHS.

Comments

Tech Drivers is not responsible for damage caused by improper use of the system. The range depends on the conditions in which the device is operating. The range is also influenced by the design and materials used in the construction. The manufacturer reserves the right to improve the devices, update the software and related documentation. The graphics are for reference only and may differ slightly from the actual appearance. The diagrams are exemplary. Any changes are updated on an ongoing basis on the manufacturer's website.

Safety

The manufacturer reserves the right to make changes to the design. Illustrations may include optional equipment. Printing technology can affect differences in the colors shown. Before using the appliance, read the following regulations carefully. Failure to follow these instructions may result in personal injury and damage to the appliance. Keep this manual carefully.

Warning

The appliance must not be used for other than its intended purpose. The installation should be carried out by a person with appropriate qualifications. The appliance is not intended for use by children. The device is not waterproof. The product must not be disposed of in ordinary waste containers. It is the responsibility of the user to hand over the waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste generated from electrical and electronic equipment. The manufacturer guarantees the proper operation of the device for a period of 24 months from the date of purchase of the device to the customer.

* The warranty conditions together with the warranty card, the full text of the EU declaration of conformity and the user manual are available on the website of www.ferro.pl

RO

Descrriere

Senzorul wireless FSWL este proiectat pentru a funcționa cu controlere cu comunicare fără fir (diagrama B). Senzorii sunt instalați în zonele de încălzire individuale. Acestea trimt informații despre temperatura curentă către bandă, care pe această bază controlează supapele termostastice (deschizându-le când camera este subîncălzită și închizându-le când este atinsă temperatura setată în cameră).

Înregistrare

Senzorul trebuie să fie înregistrat într-o anumită zonă. Pentru a face acest lucru, selectați funcția Meniu instalator > >Zone > Zone... > Selectarea senzorului > senzorului > wireless de pe dispozitivul principal. După apăsarea pictogramei Înregistrare,

apăsând butonul de comunicare (1) de pe senzorul de temperatură FSWL selectat (diagrama A). După un proces de înregistrare reușit, pe afișajul dispozitivului principal va apărea un mesaj.

Remarca

o zonă poate fi atribuită unui senzor de cameră.

Vă rugăm să rețineți următoarele:

- Un senzor de temperatură poate fi înregistrat în fiecare zonă.
- Un senzor înregistrat nu poate fi anulat, ci doar dezactivat selectând opțiunea Dezactivat din submeniul unei anumite zone.
- Încercarea de a înregistra un senzor într-o zonă în care un alt senzor este deja înregistrat va anula înregistrarea primului senzor, înscrierea celui de-al doilea.
- Încercarea de a înregistra un senzor care este deja înregistrat într-o altă zonă îl va anula înregistrarea din prima zonă și îl va înregistra în noua zonă.

Pentru fiecare senzor de cameră alocat unei anumite zone, puteți seta o temperatură de referință separată și un program săptămânal. Aceste setări pot fi modificate atât în meniul controlerului (Meniu principal / Senzor), cât și prin intermediul paginii emodul.eu.

Date tehnice

Putere: baterii 2xAAA, 1.5V
Interval de măsurare a temperaturii: 5÷35°C
Eroare de măsurare: ±0,5°C
Frecvență: 868MHz

Deklaarație de conformitate UE
Compania TECH STEROWNIKI II Sp. z o.o., cu sediul social în Wierpż (34-122), pe strada Biała Droga 31, declară pe propria răspundere că senzorul de temperatură fără fir FSWL fabricat de noi respectă următoarele cerințe ale legislației UE și îndeplinește cerințele următoarelor directive ale Parlamentului European: 2014/53/UE Echipamente radio, 2009/125/CE Ecodesign, 2017/2102/UE (2011/65/UE) Restricționarea utilizării anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice. Pentru evaluările conformității au fost utilizate următoarele standarde și standarde tehnice armonizate: EN IEC 60730-2-9:2019, EN 60730-2-9:2010 art.3.1a siguranța utilizării, EN 62479-2010 Articolul 3.1 și evaluarea conformității echipamentelor electrice și electrice de mică putere cu limitele de bază privind expunerea publicului la câmpuri electromagnetice (10 MHz - 300 GHz), ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) art.3.1b compatibilitate electromagnetă, ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03) art.3.1 b compatibilitate electromagnetă, ETSIEN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02) art.3.2 utilizare eficientă și eficientă a spectrului de frecvențe radio, ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) Articolul 3.2 Utilizarea efecăse și eficientă a spectrului de frecvențe radio, EN IEC 63000:2018 RoHS.

Comentarii

Tech Drivers nu este responsabil pentru daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare a sistemului. Intervalul depinde de condițiile în care funcționează dispozitivul. Gama este, de asemenea, influențată de designul și materialele utilizate în construcție. Producătorul își rezervă dreptul de a îmbunătăți dispozitivele, de a actualiza software-ul și documentația aferentă. Grafica este doar pentru referință și poate diferi ușor de aspectul real. Diagramele sunt exemplare. Orice modificări sunt actualizate în mod continuu pe site-ul producătorului.

Siguranță

Producătorul își rezervă dreptul de a face modificări la design. Ilustrațiile pot include echipamente opționale. Tehnologia de imprimare poate afecta diferențele de culori afișate. Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție următoarele regulamente. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la vătămări corporale și deteriorarea aparatei și via the emodul.eu page.

Păstrare

Aparatul nu trebuie utilizat în alt scop decât cel prevăzut.

Instalarea trebuie efectuată de o persoană cu calificări adecvate.

Aparatul nu este destinat utilizării de către copii. Dispozitivul nu este rezistent la apă.

Produsul nu trebuie aruncat în containere obișnuite pentru deșuri. Este responsabilitatea utilizatorului să predea deșeurile de echipamente la un punct de colectare desemnat pentru reciclarea deșeurilor generate de echipamente electrice și electronice. Producătorul garantează buna funcționare a dispozitivului pentru o perioadă de 24 de luni de la data achiziționării dispozitivului către client.

* Condițiile de garanție împreună cu cardul de garanție, textul integral al declarației de conformitate UE și manualul de utilizare sunt disponibile pe site-ul web al www.ferro.pl

RU

Описание

Беспроводной датчик FSWL предназначен для работы с контроллерами с беспроводной связью (схема В). Датчики устанавливаются в отдельных зонах нагрева. Они отправляют информацию о текущей температуре на полосу, которая на этой основе управляет термостатическими клапанами (открывая их при недогреве помещения и закрывая при достижении заданной температуры в помещении).

Регистрация

Датчик должен быть зарегистрирован в определенной зоне. Для этого на основном устройстве выберите функцию Меню установщика > >Зоны > зоны... > Выбор комнатного датчика > датчика > беспроводной связи. После нажатия на значок Регистрации нажмите кнопку выбора (1) на выбранном датчике температуры ДВЛ1 (схема А). После успешного прохождения процесса регистрации на дисплее основного устройства появится сообщение.

Замечание

Зона может быть назначен не более одного комнатного датчика.

